

# 원심식가습기 사용설명서 ( 모델명 : TL5500 )

## 1. 제품 구성품

- 가습기본체1개, 고급스텐레스물통1개, 삼방향뚜껑1개, 그물망뚜껑1개, 원형이물질방지가드3개, 고정스프링3개. (단, 급수연결 부품은 귀사가 별도준비 설치)

## 2. 제품설치 및 사용방법

- 1) 가습기 본체의 다리가 스텐레스 물통의 볼탑(우끼)에 닿지 않게 넣어주신 후, 동봉된 고정용 스프링 3개를 스텐레스 물통의 작은 구멍에 끼우시고 가습기 본체 부분에 걸어 고정하십시오.



- 2) 삼방향 뚜껑 또는 그릴망 뚜껑을 가습기본체 상단에 부착하십시오. (뚜껑을 사용하지 않고 가습기를 사용하시면 가습량이 더 많습니다.)
- 3) 원형 이물질방지가드(3개)를 조립하여 가습기본체 다리 부분의 홈 아무곳에 가드를 끼우십시오. (원형 이물질방지가드는 사용하지 않아도 가습에는 전혀 영향이 없습니다.)



- 4) 급수연결은 일반수도호스(15A)에 가습기호스(1/4인치 호스,1/4인치 원터치피팅)을 하단 사진처럼 연결하여 사용하십시오.



- 5) 급수밸브를 최소로 약하게 열고 물을 공급하십시오.
- 6) 가습기에는 별도의 On스위치 없습니다. 전원코드(220V)를 연결하면 바로 가동됩니다.
- 7) 사용 후에는 급수밸브를 잠그고, 전원을 Off해 주십시오.

### < 가습량이 부족할 경우 대처방법 >

하단 사진과 같은 가습기본체 하단부분의 하얀색필터망 또는 필터망&고정대를 모두 제거하시고 가습기를 사용하시면 가습량을 증대시킬 수 있습니다.

